Affiloir à couteaux 2 niveaux

avec ventouse de fixation

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet affiloir. Celui-ci est conçu pour aiguiser des couteaux en acier à lame lisse.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Affiloir à couteaux avec ventouse de fixation
- Mode d'emploi

Utilisation
1. Placez l'affiloir avec ventouse sur une surface plane, et appuyez dessus légèrement. Abaissez le levier de l'affiloir. De cette manière, l'affiloir est fixé à la surface grâce au pied à ventouse (sous l'effet de la dépression).
2. Dans le cas d'un couteau très émoussé, passez d'abord la lame dans le dispositif 1 pour un aiguisage grossier. L'aiguisage grossier doit être réalisé tous les 6 mois environ ou selon les besoins.
3. Pour procéder à l'aiguisage fin et au polissage, passez ensuite la lame dans le dispositif 2. Pour que la lame du couteau reste bien tranchante, vous pouvez répéter l'aiguisage fin chaque semaine.
4. Pour l'aiguisage d'une lame de couteau procédez comme suit : placez la lame de couteau dans le dispositif d'aiguisage (1 ou 2) de manière à ce que le manche du couteau se trouve contre l'affiloir. Tirez alors sur le couteau pour faire passer la lame sur le dispositif d'aiguisage, du manche jusqu'à la pointe. Répétez le processus 3 à 5 fois, jusqu'à ce que la lame soit à nouveau bien tranchante.
5. Relevez ensuite le levier de l'affiloir, et détachez le pied à ventouse du plan de travail.

NOTE : N'utilisez l'affiloir qu'avec des couteaux en acier à lame lisse. Lors de l'aiguisage, n'appuyez pas la lame trop fortement sur le dispositif d'aiguisage.

6. Après l'aiguisage, nettoyez le couteau à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle, à l'aide d'une éponge ou d'une lavette. Rincez ensuite le couteau à l'eau claire et séchez-le soigneusement.
7. Nettoyez l'affiloir à l'aide d'une brosse souple et sèche.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ceci n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Importé par :
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

© 12/2013 – EX: SaK//EX: JaW//LS